MASPRO

ブースター(VCW20-P・VCW20J-P)　安全上のご注意

●ご使用の前に，この『安全上のご注意』と『取扱説明書』をよくお読みください。
●お読みになったあとは，いつでも見られるところに保存してください。



絵表示について

この『安全上のご注意』と『取扱説明書』および製品本体には，製品を安全に正しくご使用いただき，ご使用になる方や他の人への危害，財産への損害を未然に防止するために，いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次の通りです。

⚠ 警告	この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が傷害を負う可能性が想定される内容，および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△ 記号は，注意（警告を含む）が必要な内容があることを示しています。 図の中に注意内容（左図の場合，警告または注意）が描かれています。
	⃠ 記号は，禁止の行為を示しています。 図の中や近くに禁止内容（左図の場合，分解禁止）が描かれています。
	● 記号は，行為を強制したり指示する内容を示しています。 図の中に指示内容（左図の場合，電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

⚠警告

●ブースターは，不安定な場所に置いたり取付けたりしないでください。
落下して，けがの原因となります。



●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。



MAY,1995

MASter of PROduction
生産の覇者

⚠警告

● ブースターは，風通しの悪い場所に取付けないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり，火災の原因となります。
・押入・天井裏など風通しの悪い狭いところに押込まないでください。
・テーブルクロスを掛けたり，布や布団でおおったり，包んだりしないでください。



● ブースターの内部に，金属類や燃えやすいものなど，異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。



● ブースターに水が入ったり，濡れたりしないようにしてください。風呂場で使用したり，ブースターの上に薬品や水の入った容器を置いたりしないでください。水や薬品が中に入った場合，火災・感電の原因となります。ペットなどの動物が，ブースターの上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合，火災・感電の原因となります。

● 万一，ブースターの内部に，異物や水が入った場合，ブースターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると，火災・感電の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



● ブースターのカバーを外したり，改造をしないでください。また，ブースターの内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



● 万一，煙が出ている，変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると，火災・感電の原因となります。すぐにブースターをコンセントから抜き，煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
また，テレビの画像が映らない，音声が出ないなどの症状があるときも，テレビと共にブースターをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから，絶対におやめください。



⚠警告

●万一，ブースターを落としたり，ケース・カバーを破損した場合，ブースターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると，火災・感電の原因となります。



●雷が鳴出したら，アンテナ線・ブースターには触れないでください。
感電の原因となります。

●ブースターに付いている電源コンセントが供給できる電力は400Wまでです。接続する装置の消費電力の合計が400Wを超えないようにしてください。火災の原因となります。また，ヘアードライヤーなどの熱器具は接続しないでください。



⚠注意

●ブースターは，湿気やほこりの多い場所，調理台や加湿器のそばなど，油煙や湯気などが当たるような場所に取付けないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



●温室やサンルームなどの高温で湿度の高い所に取付けないでください。
火災・感電の原因となることがあります。



●濡れた手で，ブースターを抜差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

⚠注意

● お手入れは，安全のため必ずブースターをコンセントから抜いて行なってください。感電の原因となることがあります。



● 旅行などで長期間，ブースターを使用しないときは，安全のため必ずブースターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



● ブースターの電源プラグは，コンセントに根元までしっかりと差込んでください。
すき間があるとゴミがたまり，火災の原因となることがあります。
また，ブースターは定期的にコンセントから抜いて電源プラグを掃除してください。



MASter of PROduction
生産の覇者

2K54-254

B-55-3254-1L

本社　470-01　愛知県日進市浅田町
営　業　部　TEL名古屋(052)802−2244
技術相談　TEL名古屋(052)805−3366

親切・技術・マルチメディアの
＝マスプロ電工＝